

## SUNRAY TOCO PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Toco probu SUNRAY marka \_\_\_\_\_ model NST cihazları ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Toco probu IPX1 sertifikasına sahip olmalı ve prob üzerinde belirtilmelidir.
- 3- Toco probunun ölçüm aralığı 0-100 aralığında olmalıdır.
- 4- NST kemeri takabilmek için demir veya metal kemer tutucu olmalıdır.
- 5- Garanti takibinin yapılabilmesi için probun kablosu üzerinde probun markası ve seri numarasının yazılı olduğu bir etiket bulunmalıdır.
- 6- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı bant olmalıdır.
- 7- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 8- Şeffaf poşet içinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
- 9- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 10- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 11- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

